

TRÉSOR ENFANTIN

Poussette 4 en 1

Notice d'utilisation



Siège auto : R129 (i-Size)

Poussette : EN 1888-1:2018+A1:2022

De la naissance à 4 ans, 20 kg max.

Langue : français

Réf. IM308001

▲ Important – À conserver pour consultation ultérieure.

Sommaire

01 · Informations essentielles / Avertissements

02 · Conditions d'utilisation

03 · Présentation du produit

04 · Modes d'utilisation

4.1 Les modes d'utilisation et leur usage

4.2 Réglage de l'angle de la poignée

4.3 Passer d'un mode à l'autre

4.4 Mode poussette

05 · Entretien

5.1 Entretien de la boucle du harnais

5.2 Nettoyage

5.3 Retirer la housse et la capote

5.4 Remettre la housse et la capote

06 · Garantie de deux ans

07 · Carte de garantie

Bienvenue

Merci d'avoir choisi Trésor Enfantin pour la sécurité et les déplacements de votre bébé.

Pour protéger correctement votre bébé, la poussette doit toujours être utilisée et installée comme décrit dans cette notice.

Important — À conserver pour consultation ultérieure. Lisez attentivement cette notice : ne pas la respecter peut compromettre la sécurité de votre enfant.

Gardez toujours cette notice à portée de main, dans le compartiment prévu à cet effet sur le siège.

1 / Informations essentielles & avertissements

AVERTISSEMENT !

Pour la protection de votre bébé, cette poussette ne doit pas être utilisée :

- en remplacement d'un lit ou d'un berceau. Les nacelles, poussettes et cannes servent uniquement à transporter des bébés ou des enfants ;
- pour transporter plus d'un enfant ;
- à des fins commerciales.

AVERTISSEMENT !

Un accident de voiture soumet le produit à des contraintes violentes. Si vous avez été impliqué dans un accident de voiture, nous vous recommandons de remplacer le produit.

AVERTISSEMENT !

N'apportez aucune modification ni aucun ajout à la poussette.

AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas ce produit si un élément est cassé ou manquant.

AVERTISSEMENT !

Tout bagage ou objet susceptible de blesser en cas de choc doit être correctement attaché.

AVERTISSEMENT !

Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT !

Ce produit n'est pas adapté à la course à pied ni au roller.

AVERTISSEMENT !

Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.

AVERTISSEMENT !

Hors du véhicule, serrez toujours le frein de stationnement pour installer ou sortir l'enfant de la poussette, ainsi qu'à chaque arrêt.

2 / Conditions d'utilisation

Poussette

La poussette est destinée aux enfants **de la naissance à 4 ans, dans la limite de 20 kg**, selon la première limite atteinte.

Norme : EN 1888-1:2018+A1:2022.

Siège auto

Le siège auto est homologué selon le règlement **R129 (i-Size)** et s'installe uniquement **dos à la route**.

La taille et le poids de l'enfant autorisés en voiture figurent sur l'étiquette d'homologation orange fixée sur le siège : respectez-les impérativement.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !

N'utilisez PAS le siège auto dans l'un des cas suivants :



2,5 cm minimum

- l'enfant dépasse la taille ou le poids indiqués sur l'étiquette d'homologation R129 ;
- le haut de la tête de l'enfant se trouve à moins de 2,5 cm du haut de la coque (voir illustration) ;
- les sangles du harnais passent dans des fentes situées au-dessus des épaules de l'enfant.

3 / Présentation du produit



- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Bouton d'extension de la poignée | 9 | Languettes de boucle |
| 2 | Poignée | 10 | Bouton de libération des languettes |
| 3 | Guides de ceinture | 11 | Boucle du harnais |
| 4 | Capote | 12 | Bouton de desserrage du harnais |
| 5 | Boutons de rotation de la poignée | 13 | Sangle de serrage du harnais |
| 6 | Roues avant | 14 | Pédale de frein (rouge) |
| 7 | Roues arrière | 15 | Pédale de déblocage du frein (verte) |
| 8 | Sangles d'épaules | | |



- 5** Poignée de réglage du siège
- 7** Bouton de retrait des roues
- 19** Bouton de blocage de l'orientation des roues



- 20** Guide de ceinture du véhicule
- 20** Bouton de déverrouillage / verrouillage des roues (sous le siège)

4 / Modes d'utilisation

4.1 Les modes d'utilisation et leur usage



Mode siège auto

En voiture, utilisez toujours le mode siège auto (reportez-vous aux instructions d'installation et de retrait dans le véhicule).



Mode traction

Utilisez le mode traction pour déplacer facilement le produit en marchant ou lorsque vous êtes assis à côté.



Mode poussette

Utilisez le mode poussette lorsque vous quittez le véhicule et souhaitez vous promener avec votre bébé.

4.2 Réglage de l'angle de la poignée

La poignée (n° 2) peut être bloquée dans trois positions :



- A.** Appuyez simultanément sur les boutons de rotation de la poignée (n° 5) des deux côtés.
- B.** Tout en maintenant les boutons (n° 5) enfoncés, commencez à faire pivoter la poignée (n° 2) vers la position souhaitée.
- C.** Veillez à ne pas dépasser la position souhaitée (A, B ou C).
- D.** Relâchez les boutons (n° 5) et continuez à tourner la poignée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche des deux côtés dans la position souhaitée. Un « clic » confirme le verrouillage.



4.3 Passer d'un mode à l'autre

AVERTISSEMENT !

Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.

AVERTISSEMENT !

Pour éviter toute blessure, tenez votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit.

Pendant le pliage et le dépliage, votre enfant doit être soit attaché avec le harnais (bras et jambes à l'écart des pièces mobiles), soit hors du siège et à distance.

Du mode siège auto au mode poussette

A. Appuyez simultanément sur les boutons de rotation de la poignée (n° 5) des deux côtés et faites pivoter la poignée (n° 2) en position haute (B).



B. Détachez le siège auto de la ceinture du véhicule (reportez-vous aux instructions d'installation et de retrait dans le véhicule).



C. Sortez le siège auto de la voiture et tenez-le d'une main.

D. De l'autre main, enfoncez le bouton de sécurité rouge (n° 17) et pressez le levier de libération des roues (n° 16) pour débloquer le mécanisme. Les roues se déplient.



* Variante aux étapes C et D : sortez le siège auto de la voiture, posez-le au sol, puis enfoncez le bouton de sécurité rouge (n° 17) et pressez le levier de libération des roues (n° 16). Dans ce cas, soulevez le siège tout en maintenant la pression pour permettre aux roues de se déplier.

E. Appuyez simultanément sur les boutons de rotation de la poignée (n° 5) des deux côtés et faites-la pivoter en position poussette (A).



F. Appuyez sur le bouton d'extension de la poignée (n° 1) et tirez la poignée vers vous pour l'allonger.



Du mode poussette au mode siège auto

A. Appuyez sur le bouton d'extension de la poignée (n° 1) et poussez la poignée (n° 2) vers le bas pour la ramener à sa longueur la plus courte.



B. Appuyez simultanément sur les boutons de rotation de la poignée (n° 5) des deux côtés et faites pivoter la poignée (n° 2) en position haute (B).



C. Appuyez sur la pédale de frein rouge (n° 14) pour bloquer les roues. Vous pouvez aussi placer votre pied devant la roue pour l'empêcher de bouger.



D. Tenez le siège auto par la poignée d'une main et, de l'autre, enfoncez le bouton de sécurité rouge (n° 17) et pressez le levier de libération des roues (n° 16).



E. Tout en maintenant la pression, inclinez le siège auto contre les roues arrière (n° 7) jusqu'à ce qu'elles commencent à se replier, puis abaissez-le jusqu'au sol, jusqu'à ce que les roues soient entièrement repliées et verrouillées.



F. Soulevez le siège auto par la poignée (n° 2) et placez-le dans le véhicule.

G. Fixez le siège auto dans le véhicule (reportez-vous aux instructions d'installation et de retrait dans le véhicule).

H. Appuyez simultanément sur les boutons de rotation de la poignée (n° 5) des deux côtés et faites-la pivoter en position A.



4.4 Mode poussette

Freins arrière

Les roues arrière sont équipées d'un système de freinage qui permet de commander les deux roues avec une seule pédale. Pour freiner, appuyez sur la pédale de frein rouge (n° 14), située à côté de la roue droite. Pour desserrer le frein, appuyez sur la pédale verte (n° 15), située à côté de la roue gauche.

Le frein doit toujours être serré pour installer ou sortir l'enfant, ainsi qu'à chaque arrêt, même de quelques instants ! Vérifiez toujours que le frein est bien enclenché.



Verte : déblocage (15) Rouge : frein (14)

AVERTISSEMENT !

Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.

Accessoires de transport

Deux accessoires de transport sont disponibles à l'achat :



Sac « Journée »



Sac « Essentiels »

AVERTISSEMENT !

Ne chargez pas le sac « Journée » au-delà de 3 kg.

Ne chargez pas le sac « Essentiels » au-delà de 1,5 kg.

Dépasser ces limites peut compromettre la stabilité de la poussette et la faire basculer. N'utilisez pas d'accessoires de transport non approuvés par le fabricant.

AVERTISSEMENT !

Toute charge accrochée à la poignée affecte la stabilité du produit.

Important : retirez tous les sacs avant de replier les roues pour passer en mode siège auto.

5 / Entretien

POUR PRÉSERVER L'EFFICACITÉ DE LA PROTECTION

- Après un choc à plus de 10 km/h, la poussette peut avoir subi des dommages qui ne sont pas forcément visibles. Le siège auto doit alors être remplacé. Merci de vous en débarrasser de manière appropriée.
- Vérifiez régulièrement que les pièces importantes ne sont pas endommagées et que tous les éléments mécaniques fonctionnent correctement.
- Pour éviter tout dommage ou casse, veillez à ce que la poussette ne se coince pas dans la portière, les rails de siège, etc.
- Si la poussette est endommagée (par exemple après une chute), elle doit être contrôlée.
- La poussette ne doit pas être utilisée sans sa housse.
- N'utilisez jamais d'autres pièces ou accessoires que ceux fournis. Ne remplacez jamais la housse par une autre que la housse d'origine : elle fait partie intégrante du système de retenue.

5.1 Entretien de la boucle du harnais

Le bon fonctionnement de la boucle du harnais est essentiel à la sécurité de votre enfant. Les dysfonctionnements sont le plus souvent dus à l'accumulation de saleté et de poussière. Nettoyez régulièrement la boucle pour qu'elle continue de bien fonctionner.

Pour la nettoyer, passez une éponge ou rincez-la à l'eau tiède. N'utilisez AUCUN savon, solvant ni lubrifiant : tout autre produit que l'eau peut entraîner un mauvais fonctionnement de la boucle.

5.2 Nettoyage

Utilisez uniquement des housses textiles d'origine : la housse fait partie intégrante du système de la poussette. Les housses d'origine garantissent un système sûr et fonctionnel.

AVERTISSEMENT !

La poussette ne doit pas être utilisée sans sa housse.

- La housse se retire et se lave à la main avec un détergent doux. Pour ne pas l'abîmer : lavage à la main uniquement ; pas de javel ; pas de sèche-linge ; séchage suspendu ; ne pas essorer ; ne pas repasser ; pas de nettoyage à sec. Respectez les indications de l'étiquette de lavage. Les mêmes consignes s'appliquent au lavage de la capote.
- Les parties en plastique se nettoient à l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits agressifs (solvants, etc.).

AVERTISSEMENT !

Ne retirez jamais les languettes de boucle (n° 9) des sangles.

5.3 Retirer la housse et la capote

- Retirez les 3 clips arrière de la capote (n° 33), côté tête.
- Sortez l'arceau plastique de la capote (n° 32) de ses charnières (n° 34) et retirez le tissu de l'arceau. Remettez ensuite l'arceau sur les charnières.
- Décrochez les 4 crochets (n° 35) situés côté tête de la housse.
- Écartez la housse pour dégager les 2 clips plastique latéraux (n° 36) de chaque côté.
- Dégagez la housse autour des guides de ceinture en plastique bleu (n° 3).
- Déclipsez les clips des guides de ceinture (n° 37), cachés sous la housse à l'avant des guides (n° 3).
- Déclipsez le clip inférieur (n° 38), au milieu de la zone des pieds.
- Dégagez la housse autour du bouton de desserrage du harnais (n° 12).

- À l'arrière de la poussette, détachez les sangles d'épaules (n° 8) de la plaque métallique (n° 21).
- Sortez complètement les sangles d'épaules (n° 8) et la boucle du harnais (n° 11) de la housse.



32 Arceau plastique de la capote

33 Clips arrière de la capote

34 Charnières de la capote

35 Crochets

36 Clips plastique latéraux

37 Clips des guides de ceinture

38 Clip inférieur

5.4 Remettre la housse et la capote

Procédez simplement dans l'ordre inverse de la section 5.3.

AVERTISSEMENT !

Vérifiez qu'aucune sangle n'est vrillée et que les sangles d'épaules (n° 8) passent correctement dans les fentes prévues (n° 19).

AVERTISSEMENT !

Vérifiez que les sangles d'épaules (n° 8) sont correctement rattachées à la plaque métallique (n° 21).

6 / Garantie de deux ans

Nous garantissons que la poussette a été fabriquée conformément aux normes et réglementations européennes de sécurité, et qu'elle répond aux plus hautes exigences de qualité.

La poussette est garantie 2 ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie court à compter de la date d'achat.

Comme preuve d'achat, nous vous demandons de remplir la carte de garantie et de la conserver pendant toute la durée de la garantie, avec votre justificatif d'achat.

En cas de réclamation au titre de la garantie, la carte de garantie doit être renvoyée avec le produit à votre revendeur.

La garantie couvre les poussettes utilisées correctement et renvoyées propres.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- usure normale et dommages dus à une sollicitation excessive ;
- dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte ;
- utilisation du produit à une autre fin que celle prévue dans la notice.

7 / Carte de garantie

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Numéro de série de la poussette :

Revendeur :

Coloris du tissu :

Accessoires :

Rappels de sécurité

AVERTISSEMENT Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation !

AVERTISSEMENT Pour éviter toute blessure, tenez votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit !

AVERTISSEMENT Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit !

AVERTISSEMENT Utilisez toujours le système de retenue !

AVERTISSEMENT Utilisez toujours la sangle d'entrejambe avec la ceinture ventrale !

AVERTISSEMENT Vérifiez que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège auto sont correctement enclenchés avant utilisation !

AVERTISSEMENT Ce produit n'est pas adapté à la course à pied ni au roller !

AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant. N'utilisez aucun accessoire non approuvé par le fabricant !

AVERTISSEMENT N'utilisez pas ce produit si un élément est cassé ou manquant !

AVERTISSEMENT Toute charge accrochée à la poignée, au dos du dossier ou sur les côtés du produit affecte sa stabilité.

AVERTISSEMENT Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT Cette poussette est destinée aux enfants de la naissance à 4 ans, 20 kg maximum, selon la première limite atteinte.

AVERTISSEMENT Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT La poussette est conforme à la norme de sécurité EN 1888-1:2018+A1:2022. Le siège auto est homologué R129 (i-Size).